

# Arbeitsanleitung für die Duftlampe

	<p>Du brauchst Walze, Leisten 5mm, Brett, eine Kartonröhre (fest, keine Klorolle), Zeitungspapier und 1 Blatt A4.</p>
	<p>Wickle das A4 - Blatt um die Rolle und gib noch 1 - 2 cm dazu. Schneide das Rechteck aus.</p>
	<p>Schneide mit dem Schneidedraht ein Stück Ton von deinem Block. Mach es nicht zu klein, etwa so wie auf dem Bild passt es.</p>
	<p>Wickle das Zeitungspapier möglichst ohne Falten um die Röhre.</p>
	<p>Stopfe die Enden in die Rolle.</p>
	<p>Leg den Ton zum Ausrollen zwischen die Leisten.</p>
	<p>Rolle den Ton so aus, dass die Walze auf den Leisten liegt. So vermeidest du dünne Stellen.</p>
	<p>Löse den Ton zwischendurch öfters von der Arbeitsplatte. Dreh ihn auch mal um.</p>
	<p>Wenn die Tonplatte so flach wie die Leisten ausgerollt ist, leg 2 SchüsserIn (aus der Küche, etwa 10 und 12 cm Durchmesser) und das zugeschnittene Rechteck darauf.</p>

	<p>Drücke die Schüsserln leicht auf den Ton und nimm sie weg.</p>
	<p>Dann schneide die 2 Kreise und das Rechteck genau aus.</p>
	<p>Wickle das Schüsserl mit 10 cm Durchmesser in Zeitungspapier. Das Schüsserl sollte nicht zu stark gekrümmt sein.</p>
	<p>Lege den größeren Kreis über das Schüsserl und drück mit der Hand die Falten weg.</p>
	<p>Glätte mit trockenen Fingern den Rand der kleineren Scheibe. Das ist der Boden.</p>
	<p>Drück mit dem Finger eine Schmalseite des Rechtecks flach. Hier kannst du auch etwas Schlicker darauf geben, dann hält die Naht besser.</p>
	<p>Rolle das Tonrechteck über die Rolle. Schneide es mit dem Messer ab, wenn es zu lang ist.</p>
	<p>Die Enden sollen leicht übereinander sein. Pass auf, dass kein Papier dazwischen ist.</p>
	<p>Verstreiche die Naht gut mit trockenen Fingern, bis man sie von außen gar nicht mehr sieht.</p>

	<p>Jetzt musst du alles einige Stunden antrocknen lassen. Wenn es schnell gehen soll, trockne die Stücke mit dem Fön.</p>
	<p>Der Ton soll danach fest sein, aber noch nicht trocken. Das nennt man lederhart. Nimm das Schüsselr ab und verstreiche die Falten innen ein wenig.</p>
	<p>Zieh die Kartonrolle heraus (das ist meist gar nicht leicht). Wenn du das Zeitungspapier aufmachst, geht es besser.</p>
	<p>Kontrolliere mit einem Dreieck, ob deine Duftlampe gerade steht. Wenn nicht, schneide sie gerade.</p>
	<p>Zeichne mit dem Messer leicht an, was du heraus schneiden willst.</p>
	<p>Wenn du mit der Zeichnung zufrieden bist, schneide vorsichtig alle Fenster aus.</p>
	<p>Glätte die Kanten, indem du mit dem trockenen Finger vorsichtig leicht darüber streichst.</p>
	<p>Schieb die Kartonröhre vorsichtig noch einmal zur Kontrolle hinein. Wenn es nicht geht - auch gut. Nimm sie dann gleich wieder heraus.</p>
	<p>Deine Duftlampe ist fertig geformt und muss jetzt mindestens eine Woche trocknen. Bring sie dann zum Rohbrand.</p>